



- 不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- 壁や品物から離して、据付けてください。
- 壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。

概算質量 22kg±5%

3					製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営 業	仕 向	図面名称
2								190418MN-07	先	資 材 購 買	株 式 有 限 公 司	TSK-22,32B
1								File name	先	総 合 組 立	関 西 電 熱	RB型CRフィルタCR-22A付き外形図
No.	修 正 内 容	場 所	日 付	数 担 当				TSK-22B(LB,LF,RF)端子台付+CR外形図	先	金 属 加 工	関 西 電 熱	様
										金 属 加 工	Kansai Electric Heat Corp.	